

Etablering af fjernvarme stikledninger – Fremgangsmåden i Bogense:

Ved etablering af fjernvarmestik, skal følgende være overholdt:

- Der skal varsles en uges tid før etablering af stikledning
- Arealet for stikledningsføring skal være ryddet og fremkommeligt til det aftalte tidspunkt for opgravning og reetablering af fjernvarmestikledningen. Herefter må der ikke køres med tung trafik på arealet, med mindre der udlægges dertil egnede køreplader.
- Råhuset skal være lukket, d.v.s. ydermurene og tagkonstruktion med min. undertag, døre og vinduer.
- Væggen i huset skal være etableret, hvorpå fjernvarmens hovedventiler skal monteres.
- Hovedventilerne skal i vintermånederne frostsikres (El tracing)

Inden vi åbner for varmforsyningen, skal den af os udleveret 230V stikkontakt, være monteret med strøm på. Forlængerledninger og andre midlertidige løsninger accepteres ikke. Derudover skal husets installation trykprøves, se de tekniske vedtægter.

Omkostninger ved forgæves udkørsel, i forbindelse med etablering af stikledning eller åbning af varmforsyning, kan opkræves.